คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

(nTNC-Evaluation V1)



1. ส่วนประกอบการเชื่อมต่อ



- 2. การต่อสายสัญญาณต่าง ๆ
 - 2.1. สายต่อ RS232 -> Computer ชนิดต่อเองหรือใช้สายพ่วง

DB9 Male	DB9 Female
Pin 2	Pin 2
Pin 3	Pin 3
Pin 5	Pin 5





2.3 สายต่อ GPS->RS232

DB9 Male	Name	SKM55 Color
Pin 1	Vout +5V	RED
Pin 2	RX	WHITE
Pin 5	GND	BLACK

2.4 สายต่อไฟ DC 6-25V แกนกลาง +V ขอบนอกเป็นขา GND



2.5 สายต่อสัญญาณวิทยุรับส่ง

4Pin 3.5mm Plug	Pin Out	
Pin 1	Pin 1	Speaker (AF IN)
Pin 2	Pin 2	MIC (AF OUT)
Pin 3	Pin 3	PTT (Logic Active Low)
Pin 4	Pin 4	GND (Shield)

- 3. การตั้งค่าการใช้งาน
 - 3.1 ให้ต่อสาย RS232 เข้าสู่คอมพิวเตอร์

3.2 ใช้โปรแกรมเทอร์มินอลต่าง ๆ เช่น HyperTerminal,Putty,SecureCRT,Termite ฯลฯ ใน ตัวอย่างจะใช้โปรแกรม Termite ดาวน์โหลดได้ที่

<u>http://www.compuphase.com/software/termite30.zip</u> เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก เปิดใช้งานได้ทันที

3.3 กำหนดค่าให้โปรแกรมเทอร์มินอลดังนี้

Baud rate: 9600 Data bits: 8 Stop bits: 1 Parity: none Flow control: none

Port configu	uration		Transmitted text	Options
Port	COM4	•	Append nothing	Stay on top
Baud rate	9600	•	Append <u>CR</u>	Close on cancel
<u>D</u> ata bits	8	-	Append CR-LF	Close port when inactive
Stop bits	1	•	Local <u>e</u> cho	Plug-ins
P <u>a</u> rity	none	-	Received text	
Elow control	none	•	Font default	
F <u>o</u> rward	(none)	•		

3.4 เมื่อเสียบต่อไฟเข้าเครื่อง จะขึ้นชื่อและเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น และเครื่องหมายพร้อม "%" ดังรูป



 3.5 สามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อตั้งค่า โดยพิมพ์ที่ช่องว่างด้านล่าง แล้วกดปุ่ม ↓ ด้านขวาเพื่อส่ง ข้อความที่พิมพ์ออกไปสู่เครื่อง ตัวอย่างนี้ใช้คำสั่ง DISP เพื่อดูค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมด

-	Termite 2.9 (by CompuPhase)	
	COM4 9600 bps, 8N1, no handshake	Settings Clear About Close
l	wnTNC VERSION 0.1	
l	^{^0}	
l		
L	DISP	[+]

พิมพ์ "DISP" กด ENTER ผลลัพธ์ จะแสดงข้อมูลที่ตั้งไว้ทั้งหมด ในที่นี่จะแบ่งเป็น 3ส่วน คือ ส่วนแรก CONFIG จะเป็นตัวกำหนดที่จะใช้งานในทุกโหมดหรือตัวกำหนดหลัก ส่วนที่สอง TNC/DIGI ใช้กำหนดเมื่อตั้งการใช้งานในโหมด TNC หรือ DIGI ส่วนที่สาม TRACKER ใช้กำหนดเมื่อตั้งการใช้งานในโหมด TRACKER

Termite 2.9 (by CompuPhase)	
COM4 9600 bps, 8N1, no handshake	Settings Clear About Close
wnTNC VERSION 0.1	
CONFIC	
MYCALL "HS5WBC-1"	
ITEM ""	
PATH "WIDE1-1"	
TRACKER OFF	
TNC/DIGI	
BTEXT ">nTNC From Nakhonthai Network Co.,Ltd."	
COMPRESSION	
ALTITUDE ON	
GPSQUALITY ON	
SMARTBEACON ON	
TXINTERVAL 15 Sec.	
MIN INTERVAL 5 Sec.	
MIN ANGLE 25 Deg. HIGHT SPEED 100 km/b	
LOW SPEED 5 km/h.	
SLOW INTERVAL 600 Sec.	
-Howto Expample. DIGI ON/OFF <ret></ret>	
	(-)

ตัวอย่างการกำหนดนามเรียกขาน

ECHO ON⊷

MYCALL HS5TQA

SSID 1₊J

Termite 2.9 (by CompuPhase)	
COM4 9600 bps, 8N1, no handshake	Settings Clear About Close
%SET ECHO ON	
MYCALL HS5TQA	
%	
%SET MYCALL "HS5TQA"	
%SSID 1	
%5ET 55ID ****	
⁷⁰	
1	
	[+]

เมื่อกดดูข้อมูลการตั้งค่าอีกครั้งด้วยคำสั่ง DISP จะเห็นนามเรียกขานและ ssid ที่ตั้งไว้ดังรูป



ตัวอย่างการกำหนดใช้งานโหมด TNC เท่านั้น

ECHO ON⊷	TRACKER OFF↓
MYCALL HS5TQA₊J	PATH WIDE1-1⊷
SSID 1₊J	RTS OFF₊J
TNC ON ↓	LOG OFF₊J
DIGI OFF⊷	ECHO OFF

Termite 2.9 (by CompuPhase)			X
COM4 9600 bps, 8N1, no handshake	Settings	Clear	About Close
MYCALL HS5TQA			
1%SSID 1			
%			
%SET SSID "-1"			
%TNC ON			
% VSET TNC ON			
DIGLOFF			
%			
%SET DIGI OFF			
%SET TBACKER OFF			
PATH WIDE1-1			
%			
I%SET PATH "WIDE1-1"			
%			
%SET RTS OFF			
LOG OFF			
%			
ISET LOG ON			
ECHO OFF			
%			
%			
1			[+]

เมื่อต่อสายสัญญาณวิทยุไว้แล้ว มีข้อมูลส่งเข้ามา ก็จะขึ้นข้อความ TNC2 Monitor ซึ่งเมื่อต่อกับ โปรแกรมไอเกทก็จะส่งข้อมูลนี้ต่อออกไปยังเครือข่าย APRS-IS ต่อไป

Termite 2.9 (by CompuPhase)	×
COM4 9600 bps, 8N1, no handshake Settings Clear	About Close
HS5TQA-7>QWSRV0,WIDE1-1,WIDE2-2:`I_]I [1C][/`YAESU VX-8R TEST_	

เมื่อเราต้องการส่งข้อมูลโปรโตคอล APRS ใด ๆ สามารถส่งออกไปได้เลยเช่น ส่งข้อความส เตตัส ">TEST FROM nTNC Evaluation V1" โดยตามข้อกำหนดจะใช้เครื่องหมาย ">" นำหน้า ใน ส่วนหัวจะใช้นามเรียกขนานและเส้นทางตามที่ตั้งไว้ในส่วนของ CONFIG ดังนี้

Termite 2.9 (by CompuPhase)	J
COM4 9600 bps, 8N1, no handshake Settings Clear About Close	
HS5TQA-7>QWSRV0,WIDE1-1,WIDE2-2:`I_]I [1C][/`YAESU VX-8R TEST_	
>TEST FROM nTNC Evaluation V1	

บนตัวเครื่องจะเห็นไฟ TX ติดสว่าง แสดงว่ากำลังการส่งข้อมูลออกอากาศ และทางด้านผู้รับจะได้รับ ข้อมูลดังต่อไปนี้

HS5TQA-1>APNN01,WIDE1-1:>TEST FROM nTNC Evaluation V1

การส่งข้อมูลในรูป Third party ในรูปแบบของ TNC2 Monitor จะใช้เครื่องหมาย "}" นำหน้า และใช้รูปแบบเต็มเช่น "}HS5TQA-2>APRSTH,WIDE2-2:>TEST FROM nTNC Evaluation V1"

Termite 2.9 (by CompuPhase)	
COM4 9600 bps, 8N1, no handshake Settings Clear	About Close
DUCETOA 25 ADDOTU M/DE2 25 TECT EDOM #TNO Exclusion 3/1	
3HSSTQA-2>APRSTH,WIDE2-2:>TEST FROM NTNC EValuation VT	
มือกด Enter ส่งข้อมูลออกอากาศแล้วสถานีอื่น ๆ ก็จะได้รับข้อมูลดังนี้	

HS5TQA-2>APRSTH,WIDE2-2:>TEST FROM nTNC Evaluation V1

ตัวอย่างการกำหนดใช้งานโหมด DIGI REPEATER เท่านั้น

ЕСНО ОN⊷	TRACKER OFF↓
MYCALL HS5TQA₊J	PATH WIDE1-1₊J
SSID 3₊J	RTS OFF₊J
TNC OFF⊷	LOG ON₊J
DIGI ON⊷	ECHO OFF⊷

-	Termite 2.9 (by CompuPhase)	
	COM4 9600 bps, 8N1, no handshake	Settings Clear About Close
	SET ECHO ON MYCALL HS5TQA	
l	% %SET MYCALL "HS5TQA" %SSID 3	
	% %SET SSID "-3"	
	%TNC OFF % %SET TNC OFF DIGI ON	
	% %SET DIGI ON TRACKER OFF	
	%SET TRACKER OFF	
	% SET PATH "WIDE1-1"	
l	RTS OFF	
	%SETRISUFF LOG ON %	
	%SET Expample. LOG ON/OFF <ret> SET LOG ON</ret>	
	8 %	
1		(+)

จากการตั้งค่าข้างต้น เมื่อมีข้อมูลเข้ามา จะไม่แสดงความ TNC2 Monitor แต่จะทวนสัญญาณ นั้นส่งออกอากาศ ถ้าต้องการให้แสดงข้อความด้วย สามารถกำหนด TNC ON ร่วมกับการใช้งาน กับโหมดดิจิพร้อมกันได้

ในโหมดดิจินั้น เมื่อต้องการแจ้งพิกัดตนเองให้กำหนดรูปแบบโปรโตคอลตำแหน่งไว้ใน BTEXT ซึ่งจะถูกส่งทุก ๆ 15นาที เช่น BTEXT=!1342.24N/10020.77E#PHG2260 เป็นต้น

<u>ตารางคำสั่ง</u>

คำสั่ง	ความหมาย	ตัวอย่าง
ECHO=ON/OFF	สะท้อนสิ่งที่พิมพ์กลับมา	กำหนดเปิดใช้งาน ECHO=ON
	ปกติจะใช้เฉพาะตอนตั้งค่า	กำหนดปิดใช้งาน ECHO=OFF
DISP	แสดงข้อมูลกาตั้งค่าทั้งหมด	DISP
CMD?	แสดงคำสั่งทั้งหมด	CMD?
MYCALL=XXXXXX	กำหนดนามเรียกขานใส่ได้ 6	MYCALL=HS5TQA
	ตัวอักษร	
SSID=XX	กำหนด SSID มีค่า 0-15	SSID=3
ITEM=XXXXXXXXX	ใช้กำหนดโหมด ITEM ใส่ได้ 9	ITEM=BKK3293
	ตัวอักษร	
PATH=XXXXXX-X	ใช้กำหนดเส้นทางหรือตาม	PATH=WIDE1-1,WIDE2-1
	ข้อกำหนด	
TNC=ON/OFF	กำหนดใช้งานโหมด TNC	กำหนดเปิดใช้งาน TNC=ON
		กำหนดปิดใช้งาน TNC=OFF
DIGI=ON/OFF	กำหนดใช้งานโหมด DIGI	กำหนดเปิดใช้งาน DIGI=ON
	REPEATER	กำหนดปิดใช้งาน DIGI=OFF
TRACKER=ON/OFF	กำหนดใช้งานโหมด	กำหนดเปิดใช้งาน TRACKER=ON
	TRACKER	กำหนดปิดใช้งาน TRACKER=OFF
RTS=ON/OFF	กำหนดสัญญาณตอบสนอง	กำหนดเปิดใช้งาน RTS=ON
		กำหนดปิดใช้งาน RTS=OFF
LOG=ON/OFF	กำหนดค่าการเก็บปริมาณใช้	กำหนดเปิดใช้งาน LOG=ON
	งานข้อมูลเข้าออกและแรงดัน	กำหนดปิดใช้งาน LOG=OFF
	ทาง Telemetry	
BTEXT=ข้อความ	กำหนดข้อความสเตตัสใน	BTEXT=!1342.24N/10020.77E#PHG2260
	รูปแบบ APRS โปรโตคอลใน	
	โหมด DIGI ส่งทุก 15นาที	
COMPRESS=ON/OFF	กำหนดการบีบอัดข้อมูลใน	กำหนดเปิดใช้งาน COMPRESS=ON
	โหมด TRACKER	กำหนดปิดใช้งาน COMPRESS=OFF
ALTITUDE=ON/OFF	กำหนดการใช้ความสูงในโหมด	กำหนดเปิดใช้งาน ALTITUDE=ON
	TRACKER	กำหนดปิดใช้งาน ALTITUDE=OFF
GPSQUALITY=ON/OFF	กำหนดการใช้ระดับสัญญาณ	กำหนดเปิดใช้งาน GPSQUALITY=ON
	GPS ในโหมด TRACKER	กำหนดปิดใช้งาน GPSQUALITY=OFF
TIMESTAMP=ON/OFF	กำหนดการใส่เวลาอ้างอิงใน	กำหนดเปิดใช้งาน TIMESTAMP=ON
	โหมด TRACKER	กำหนดปิดใช้งาน TIMESTAMP=OFF
VOLTAGE=ON/OFF	กำหนดการใส่แรงดันเข้าใน	กำหนดเปิดใช้งาน VOLTAGE=ON
	โหมด TRACKER	กำหนดปิดใช้งาน VOLTAGE=OFF
SMARTBEACON=ON/OFF	กำหนดการโหมดอัจฉริยะใน	กำหนดเปิดใช้งาน SMARTBEACON=ON
	โหมด TRACKER	กำหนดปิดใช้งาน SMARTBEACON=OFF

TXINTERVAL=xxx	กำหนดช่วงเวลาส่งตำแหน่งใน	TXINTERVAL=15
	โหมด TRACKER หน่วยวินาที	*ในโหมดปกติจะส่งตำแหน่งทุก 15วินาที ถ้าเปิด
		โหมดอัจฉริยะ จะส่งเร็วสุด 15วินาที่ในความเร็ว
		สูงสุด
MINTERVAL=xxx	กำหนดเวลาต่ำสุดที่จะส่ง	MINTERVAL=5
	ตำแหน่งออกไป หน่วยวินาที	
MANGLE=xxx	กำหนดองศาการเลี้ยวต่ำสุด	MANGLE=25
	หน่วยเป็นองศา 0-360	*ถ้ามีการเลี้ยวมากกว่า 25องศา จะส่งตำแหน่ง
HSPEED=xxx	กำหนดความเร็วสูงสุด km/h	HSPEED=100
LSPEED=xxx	กำหนดความเร็วต่ำสุด km/h	LSPEED=5
LINTERVAL=xxx	กำหนดเวลาช้าสุดเมื่อหยุดนิ่ง	LINTERVAL=600
	ที่จะส่งตำแหน่งออกไปหน่วย	
	เป็นวินาที	

*เครื่องหมาย = จะใส่หรือเป็นช่องว่างก็ได้

*"%" หมายถึงเครื่องหมายพร๊อม ที่ถูกแสดงขึ้นไม่มีความหมายในการรับหรือส่งข้อมูลใด ๆ

*ตัวคำสั่งจะใช้ตัวภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด